

سوئیچ رله چهار کانال - مدل کد لرن

ویژگی های سوئیچ رله چهار کانال:

- قابلیت کنترل هر رله به طور مستقل
- امکان برنامه ریزی با استفاده از دیپ سوئیچ در ۵ مد کاری
- امکان تعریف ۰,۷ و یا ۰,۴ ثانیه برای مد لحظه ای
- قابلیت استفاده از کنتاکت باز و بسته در رله ها
- دارای ۴ رله خروجی ۲۲۰ ولت با جریان دهی ۱۰ آمپر

موارد کاربرد:

- جهت کنترل کولر و سیستم روشنایی از یک یا چند نقطه.
- در مکان هایی که سیم کشی، تعداد رشته سیم ها و یا سطح مقطع سیم ها مناسب نبوده و یا امکان کنده کاری، لوله گذاری و یا سیم کشی و نصب کلید به صورت توکار به علت صرف وقت و هزینه مقرون به صرفه نباشد.
- جهت کنترل تمام یک مجموعه از یک نقطه (به طور مثال صحن حیاط یک مجموعه)
- راه پله ها و راهروها (به جای سیستم کلید تبدیل و یا صلیبی)
- درب های ورودی ساختمان ها، اتاق های مدیریت و کنفرانس و سایر مکانهایی که نیاز به کنترل تردد دارد.

مشخصات فنی:

<p>- ابعاد: $9,6 \times 8,4 \times 3$ سانتی متر</p> <p>- وزن: ۱۱۰ گرم</p> <p>- ظرفیت حافظه: ۸۰ عدد</p>	<p>- تغذیه ورودی: ۱۲ تا ۲۴ ولت</p> <p>- خروجی AC: $220V/10A$</p> <p>- خروجی DC: $12V/10A$</p>
---	---

مدهای کاری دستگاه:

شماره دیپ سوئیچ				مد (MODE)
۱	۲	۳	۴	
ON	ON	ON	ON / OFF	لحظه ای
ON	ON	OFF	ON	حافظه دار
OFF	ON	ON	ON	فشاری
ON	OFF	ON / OFF	ON / OFF	مد الاکلنگی و دزدگیر اماکن
OFF	ON	OFF	OFF	ترکیبی

توضیح عملکرد مدهای کاری دستگاه:

۱) مد لحظه ای (Momentary Mode):

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن و پس از مدتی کوتاه خاموش می شود. تنظیم این زمان با دیپ سویچ ۴ انجام می شود. (OFF ۰,۷ ثانیه و ON ۱,۴ ثانیه)

۲) مد حافظه دار (Latch Mode):

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن شده و روشن باقی می ماند و تنها با فشردن مجدد همان دکمه خاموش می شود.

۳) مد فشاری (Push Mode):

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن و با رها کردن آن دکمه رله مربوطه بلافاصله خاموش می شود.

۴) مد الاکلنگی و دزدگیر اماکن (ON & OFF Mode):

در این حالت با فشردن دکمه ۱ (A یا LOCK)، رله ۱ روشن و رله ۲ خاموش می شود و رله ۴ یک بار چریپ می دهد. و با فشردن دکمه ۲ (B یا UNLOCK)، رله ۱ خاموش و رله ۲ روشن می شود و رله ۴ دو بار چریپ می دهد.

عملکرد رله ۳ مستقل از این مد بوده و با توجه به دیپ سویچ های ۳ و ۴ قابل تنظیم است:

اگر دیپ سویچ ۳ روشن باشد، رله ۳ به صورت لحظه ای عمل می کند و بعد از مدت زمان کوتاه خاموش می شود. این مدت زمان با دیپ سویچ ۴ قابل تنظیم است. (روشن، ۰,۷ ثانیه و خاموش ۱,۴ ثانیه)

اگر دیپ سویچ ۳ روشن باشد، رله ۳ به صورت حافظه ای عمل می کند. (وضعیت دیپ سویچ ۴ در این حالت بی اثر است).

۵) مد ترکیبی (فشاری و حافظه ای):

در این حالت رله ۱ و ۲ به صورت فشاری و رله ۳ و ۴ به صورت حافظه ای عمل می کند.

طریقه لرن کردن ریموت:

کلید لرن را فشار داده، LED به طور ثابت روشن می شود، یکی از دکمه های ریموت را فشار داده و نگه دارید، LED با یکبار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید می کند. در صورتی که ریموت قبلا لرن شده باشد LED دو بار چشمک می زند.

طریقه پاک کردن حافظه:

کلید لرن را فشار پایین نگه دارید و تا زمانی که LED روشن است آن را نگه دارید، هم زمان با خاموش شدن LED حافظه گیرنده پاک می شود.

با تشکر از خرید شما